

EnOcean LAN Gateway BaseID Tool

Tool Download


Um die Base ID des EnOcean LAN Gateways zu ändern bieten wir ein Tool zum Download an. Dieses finden sie gepackt unter [EnOcean BaseID Tool](#)

Installation

Nach dem Entpacken ist das Tool einsatzbereit.

Anwendung


Nach dem Starten sollte folgendes Fenster zu sehen sein.



Nun muss die passende IP und der Port eingetragen werden.

Die IP kann über unser [Network Configuration Tool](#) gesucht werden.

Nach erfolgreichen Verbinden sollte die aktuelle BaseID und die verbleibende Anzahl zur Änderung der BaseID zu sehen sein.



Nach Eingabe der neuen BaseID wird diese über "Ändern" gespeichert.